






















KOLIKO DUGO ĆE IZDRŽATI BATERIJA?

KAPACITET RADA S JEDNIM PUNJENJEM

BATERIJA	540iXP®/T540iXP®/535i XP®/T535i XP®				540iXP®/T540iXP®	530iPX	535iFR	535iRX/535iFR		520iRX/520iLX	
	TESARSKI RADOVI	OREZIVANJE	REZANJE TRUPACA	OREZIVANJE NA STABLU	OBARANJE/ČIŠĆENJE	ČIŠĆENJE	ČIŠĆENJE	ČVRSTA GUSTA TRAVA	ČVRSTA GUSTA TRAVA	RIJEĐA NIŽA TRAVA	ČVRSTA GUSTA TRAVA
											
Bli950X	18 h 30 min	7 h 30 min	3 h 30 min	17 h 30 min	12 h	8 h 15 min	3 h 20 min	1 h 50 min	2 h 25 min	8 h 15 min	4 h 15 min
Bli550X	9 h 30 min	3 h 45 min	1 h 45 min	9 h	6 h	4 h 15 min	1 h 35 min	50 min	1 h 5 min	4 h 15 min	2 h
Bli300	5 h 30 min*	2 h 15 min	1 h	5 h 30 min*	3 h 30 min	2 h 30 min	1 h	30 min	45 min	2 h 30 min	1 h 15 min
Bli200X	3 h*	1 h 15 min*	30 min*	3 h*	2 h	1 h 20 min	30 min	15 min	25 min	1 h 20 min	40 min
Bli200	3 h	1 h 15 min	30 min	3 h	2 h	1 h 20 min	30 min	15 min	25 min	1 h 20 min	40 min
Bli100	1 h 30 min	40 min	15 min	1 h 30 min	1 h	40 min	—	—	—	40 min	20 min

* Preporučuje se za 540iXP®/T540iXP®

BATERIJA	530iPT5/530iP4	520iHT4/520iHE3/520iHD70/520iHD60		550iBTX**		530iBX***/525iB		LC 551iV****	LB 548i****	K 535i
	OREZIVANJE	REZIDBA MEKŠE ŽIVICA	REZIDBA ČVRSTE ŽIVICE	LAKŠI POSLOVI ČIŠĆENJE/ISPUHIVANJE	LAKŠI POSLOVI ČIŠĆENJE/ISPUHIVANJE	LAKŠI POSLOVI ČIŠĆENJE/ISPUHIVANJE	LAKŠI POSLOVI ČIŠĆENJE/ISPUHIVANJE	KOŠNJA	KOŠNJA	REZANJE
										
Bli950X	11 h 30 min	12 h 30 min	6 h	1 h 45 min	1 h	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h 35 min	2 h 20 min	—
Bli550X	5 h 45 min	6 h 15 min	3 h	50 min	30 min	1 h 45 min	45 min	50 min	1 h 15 min	—
Bli300	3 h 30 min	3 h 45 min	1 h 45 min	—	—	1 h	35 min	30 min	45 min	do 240 kom
Bli200X	2 h	2 h	1 h	—	—	35 min	15 min	15 min	25 min	do 140 kom
Bli200	2 h	2 h	1 h	—	—	35 min	15 min	15 min	25 min	do 140 kom
Bli100	50 min	1 h	30 min	—	—	20 min	10 min	—	—	—

Navedeno vrijeme rada odgovara radu u savE™ (štedljivom) načinu rada koje uključuje stvarni rad s uređajem i kretanje/penjanje potrebno za obavljanje poslova.
Modeli na HR tržištu su narančasto označeni.

 Najbolja opcija

**Zahtjeva Bli lednu bateriju.

***Zahtjeva Bli lednu bateriju ili FLEX remen za bateriju.

****Za korištenje s lednom baterijom zahtjeva adapter nosač i adapter za bateriju.



SERIJE HUSQVARNA BATERIJSKIH PROIZVODA

KOLIKO DUGO TREBA DA SE BATERIJA NAPUNI?

VRIJEME PUNJENJA



	CIKLUSI PUNJENJA	QC500		QC330		QC80		QC80F	
		RAZINA NAPUNJENOSTI		RAZINA NAPUNJENOSTI		RAZINA NAPUNJENOSTI		RAZINA NAPUNJENOSTI	
	RADNI VIJEK	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	12 h 40 min	14 h 10 min	12 h 40 min	14 h 10 min
BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	7 h	9 h 10 min	7 h	9 h 10 min
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min	4 h	4 h 20 min
BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min	1 h 5 min	1 h 25 min

Temperatura okoline za vrijeme punjenja, nikako van ovih okvira: min. 5°C max. 40°C

Modeli na HR tržištu su narančasto označeni.

Najbolja opcija